

INSTRUCTIONS D'UTILISATION AIGUILLES VIBRANTES 220V

- Branchement sur secteur 220V + Terre / Jamais sur groupe électrogène.
- Avant branchement, vérifier que l'interrupteur est sur OFF.
- Ne pas faire tourner l'aiguille à vide.
- L'aiguille doit être immergée au $\frac{3}{4}$.
- Si l'aiguille se met en sécurité (surchauffe), attendre 3 minutes interrupteur position OFF puis remettre sur ON pour le redémarrage.
- Tenir propre le boîtier électronique.
- Ne jamais taper sur le boîtier ni sur la membrane.

En fin de travail :

- Mettre le bouton sur OFF.
- Débrancher la prise.
- Laisser reposer l'aiguille 15 minutes.
- Ne pas la jeter violemment au sol.
- Nettoyer le boîtier à l'aide d'une brosse.
- Ne pas la tirer par le fil.
- Ne pas la laisser dans l'eau ou sous les intempéries.
- La ranger dans un endroit sec.
- Révision complète après 100 Heures.